

JONCTIONS



Cette opération est appelée « épissage mécanique ».

Elle a pour but de réaliser des boucles ou d'intégrer des spirales, avec le fil de chaîne à chaque extrémité du produit, afin de le rendre circulaire.

Première étape : détisser la toile des deux côtés (A et B) sur 20 cm puis baisser les duites avec une aiguille sur 2,5 cm.

Deuxième étape : préparer la bande et détisser cette dernière sur 60 – 70 cm.

Troisième étape : installer la bande sur la machine.